

Model: 6121 030 150 00 CXS CREE LED XPG HEAD LAMP, typ: XPG

Vážení zákazníci,

„Informácie pre užívateľov“ sú súčasťou výrobku a pomôžu Vám zoznámiť sa s výrobkom. Tieto informácie si pred použitím pozorne prečítajte, obsahujú dôležité pokyny pre uvedenie výrobku do prevádzky a jeho obsluhu. Informácie si potom uložte pre budúce nové použitie. V prípade, že výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali i tieto informácie.

Odporučené použitie:

Táto čelová led baterka je vďaka svojej nízkej hmotnosti a malému rozmeru ideálna na použitie pri outdoorových aktivitách, ale i ďalších činnostiach.

Pokyny na používanie

Zapnutie/vypnutie: stlačením prepínača reflektora sa volí funkcia: 1) 100% výkon, 2) 70% výkon, 3) 30% výkon, 4) vypnuté.

SOS režim aktivujeme dlhším podržaním tlačidla zapnutia.

Červené zadné pozíčné svetlo zapnete jeho 1 stlačením, po ďalšom stlačení svetlo začne blikať, ďalším stlačením svetlo vypnete.

Akumulátor a jeho nabíjanie: táto čelová baterka má vstavanú polymérnu lítiovú batériu 1000 mAh.

Akumulátor baterky pred prvým použitím nabite. Akumulátor by nemal byť nikdy pri vybíjaní úplne vybitý, pretože to môže viesť až k jeho zničeniu. Nabíjať preto začnite vždy pri výraznom poklese intenzity svetla. Ak nie je baterka dlhšiu dobu používaná, je nutné pred ďalším použitím akumulátor dobiť. Akumulátor sa samovoľne vybíja a je nutné ho dobíjať minimálne 1x za 3 mesiace, aby sa predišlo poklesu napätia pod prahovú úroveň a tým možnému zničeniu akumulátora.

Nabíjajte v suchom prostredí. Nenabíjajte akumulátor, ak je baterka vlhká/mokrú. Uistite sa, že na nabíjajúcich kontaktoch nie je skrat. Nabíjacie kontakty nesmú prísť do styku s vlhkosťou alebo kovovými predmetmi.

Postup pri nabíjaní:

- Otočte gumovú záslapku na tele čelovky tak, aby bol vidieť konektor a pripojte napájací kábel.

- Pri nabíjaní svieti červené svetlo, akonáhle je akumulátor plne nabitý, červené svetlo sa zmení na zelené.

- Po nabití odpojte napájací kábel a otočte späť gumovú záslapku tak, aby do čelovky nevnikala voda, vlhkosť alebo prach.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku a škody, za ktoré predajca neručí.

Čistenie, skladovanie: na čistenie použite navlhčenú handričku, nepoužívajte chemikálie, abrazívne ani iné čistiace prostriedky. Nikdy neponárajte do vody.

Výrobok, vrátane jeho častí a súčastí (vrátane batérie) musí byť uložený mimo dosah detí. Nevystavujte ho extrémnym teplotám, pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a vysokej vlhkosti. Skladujte v suchom prostredí.

Upozornenie: výrobok sa používa výhradne ako baterka a nesmieme meniť jeho vlastnosti či robiť na ňom akékoľvek úpravy. V prípade, že bude výrobok použitý na akýkoľvek iný účel alebo používaný nesprávnym spôsobom, môže dôjsť k jeho poškodeniu a nebezpečenstvu zranenia (ohneň, skrat, úraz elektrickým prúdom, atď.) a výrobca ani predajca nenesú v takom prípade zodpovednosť za škody na majetku či zdraví. Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, intenzívnym vibráciám, výbušnej atmosfére, pôsobeniu rozpúšťadiel alebo toxickým výparom. CREE LED zdroje svetla majú životnosť 50 000 hodín, preto sa nevymieňajú. Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný; po skončení životnosti svetidla je nutné vymeniť celé svetidlo, staré svetidlo odovzdajte k likvidácii. Čelovú baterku ani akumulátor nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte.

Bezpečnostné pokyny:

- Tento výrobok nie je hračka pre deti. Vzhľadom na to, že výrobok je zložený i z malých častí, ktoré sa dajú prehltnúť, baterku nesmú obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť, či nedostatok skúseností a vedomostí zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Baterku skladujte mimo dosah detí. Nesmerujte svetelný lúč priamo do očí – Užívateľ alebo iná osoba sa nesmie dívať priamo do svetelného lúča. V prípade smerovania optického žiarenia do očí, je nutné zavrieť oči a odvrátiť hlavu. Čelovú baterku neponárajte do vody. Čelovú baterku počas jej používania nezakrývajte, hrozí akumulácia tepla a následné vznietenie. Čelovú baterku možno prevádzkovať pri teplotách -15 °C až + 40 °C.

Ak používate čelovú baterku v pracovnom procese, postupujte v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Popis:

A – pružný nastaviteľný pásik

B – spínač/prepínač funkcií


C – CREE LED biela dióda

D – 2 LED červené diódy

E – pripojenie nabíjačky, krytka dobíjacieho konektora

F – USB nabíjací kábel

G – zadné pozíčné svetlo



Technické parametre:

Zdroje svetla: 1x CREE LED XPG diódou 5 W, 2x červené LED diódy 0,1 W.

Max svetelný tok: 140 lm

Dosvit lúča až 130 m

Režimy, doba svietenia bielej CREE LED diódy: 100 % - 4 h, 70 % - 8 h, 30 % - 12 h.

Nastaviteľný sklon svietenia (90°)

Napájanie: vstavaná polymérna lítiová batéria 1000 mAh

Nabíjanie: mikro USB nabíjací kábel

Veľkosť: 6x3,5x3 cm

Hmotnosť: 55 g

Materiál: ABS + elastická páska

Trieda ochrany: III.

IP číslo: IP44 – Chránené pred vniknutím pevných cudzích telies väčších než 1 mm, chránené proti striekajúcej vode.

Obsah balenia:

1x čelová baterka s čelenkou a zadným pozíčným svetlom, napájací kábel mikro USB, návod na použitie.



Likvidácia: po uplynutí doby životnosti produkt nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach.

Výrobca: NINGBO MEIKE LEISURE PRODUCTS CO. LTD. NO. 28-1 BAIZHANG EAST ROAD, NINGBO 315041, CHINA.

Dovozca: CANIS SAFETY a.s.



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic