



Informace pro uživatele

Respirátor FFP2

katalog.č.: 550040 (PM-2)



Před použitím čtěte návod k použití, proveďte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu. Nedodržení pokynů může výrazně snížit účinnost respirátoru a zapříčinit vážné poškození zdraví.

! Nepoužívejte !

- v prostředí se sníženým obsahem kyslíku (pod 19,5%)
- pokud cítíte kontaminační látku
- proti plynům a parám
- pokud jsou kontaminační látky v neznámé nebo zdraví nebezpečné koncentraci
- při práci s výbušnými látkami a azbestem

Návod na použití

Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se.

Doba použití je závislá na prашné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele.

Respirátor vyměňte okamžitě, když se vám začne dýchat hůře, nebo když dojde k poškození respirátoru.

Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosolů nepřevyšující 20-násobek NPK/PEL (nejvyšší přípustná koncentrace).

Vhodný např. při broušení dřeva, omítky, betonu, cihel, dlaždic ...

Návod k nasazení respirátoru:

1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy.
2. Přiložte respirátor k obličeji a přetáhněte gumíčky kolem hlavy.
4. Upravte polohu respirátoru a dotvarujte nosní výztuhu podle obličeje.
5. Proveďte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím, zkontrolujte, zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem.

Nedotýkejte se plochy respirátoru.



Balení: jednotlivě, po 50 ks v krabici.

Skládování a likvidace: respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -20 až +40 °C při max. relativní vlhkosti do 80%.

Po použití likvidujte v souladu se zákonem o odpadech, pokud nejsou respirátory znečištěny nebezpečnými látkami, vyhoďte do komunálního odpadu.

Certifikace: Nařízení (EU) 2016/425, EN149:2001 + A1:2009

LGAI, Technological Center (APPLAUS) - NB 0370 - provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU přezkoušení typu č. 0370-4238-PPE/B dne 21.8.2020.

Výrobce: Zhejiang, HB Kang Medical Instrument Co., Ltd

Distributor do ČR: PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, Ostrava Heřmanice

tel.: 725 890 513, 596 628 776

email: objednavky@pra-p-or.cz

www.pra-p-or.cz